

Manuel d'utilisation

P'tite trompette



© 2011 VTech Imprimé en Chine 91-002531-004-000 ® Chers parents,

Chez **VTech®**, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez **VTech**®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.


L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir P'tite trompette de VTech®. Félicitations !

Le petit éléphant va faire découvrir à Bébé de jolis sons de trompette et de joyeuses mélodies! Les boutons de musique permettent d'imiter la gestuelle des vrais musiciens et de découvrir les notes do, ré, mi ainsi que les couleurs. Avec ses petites phrases amusantes, l'éléphant incite Bébé à jouer: appuyer sur le bouton Éléphant ou encore secouer **P'tite trompette** déclenche des effets sonores et lumineux!



CONTENU DE LA BOÎTE

- P'tite trompette de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

Attention : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il

comporte des informations importantes.

Warning:

All packing materials, such as tape, plastic sheets. packaing locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


1. ALIMENTATION

1.1 INSTALLATION DES PILES

- 1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
- 2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de P'tite trompette à l'aide d'un tournevis.
- 3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
- 4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines neuves.



- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en courtcircuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus de sources d'alimentation électrique que le nombre conseillé.

Notes:

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).

Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

Le symbole de la poubelle barrée indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1 MARCHE/ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour mettre en marche P'tite trompette déplacer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur la position (*) pour un volume faible ou sur la position (*) pour un volume fort.



Pour éteindre **P'tite trompette**, placer le curseur **Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore** sur la position Arrêt •.

2.2 ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **P'tite trompette** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **P'tite trompette** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

3. ACTIVITÉS

Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

 Déplacer le curseur Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore pour allumer P'tite trompette. Une petite phrase, des sons de trompette et une chanson accueillent Bébé.



 Appuyer sur le bouton Éléphant pour déclencher de petites phrases, des sons rigolos ou des mélodies. Durant une mélodie, secouer P'tite trompette pour ajouter des sons à la mélodie.



3. Appuyer sur le bouton **Trompette** pour entendre de courtes phrases musicales de trompette.



 Appuyer sur les Boutons de musique lumineux pour entendre des notes de musique, le nom des couleurs correspondantes ou de petites mélodies.



4. LISTE DES MÉLODIES

- 1. Auprès de ma blonde
- 2. Le bon roi Dagobert
- 3. Un éléphant qui se balançait
- 4. The Entertainer
- 5. Rock'n roll des gallinacés
- 6. Malbrough s'en va-t-en guerre

5. PAROLES DE LA CHANSON

Sur l'air de Il était un petit homme

«Moi ie ioue de la trompette.

Pouêt-pouêt, la trompette!

Moi je joue de la trompette,

Et j'adore jouer à tue-tête,

Oh oui ça c'est vraiment très chouette! »

6. ENTRETIEN

- Pour nettoyer P'tite trompette, utiliser un linge légèrement humide.
 Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de P'tite trompette au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer P'tite trompette dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé généralement derrière ou sous le produit).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH

VTECH Electronics Europe SAS

24, allée des Sablières

78290 Croissy-Sur-Seine

FRANCE

E-mail: vtech_conseil@vtech.com **Tél**: 0 820 06 3000 (0,12 € /min)

De Suisse et de Belgique: 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada:

Tél.: 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

